


Montage-instructie vouwgordijn




Montage mogelijkheden:

- Op het kozijn of op de muur (op de dag).
- In het kozijn of tegen het plafond (in de dag).

Montage:

1. Controleer de breedte van de rail.
2. Verdeel de bijgeleverde steunen over de totale breedte (tussenafstand +/- 50 cm).
3. Teken de plaatsen waar de steunen komen af, zorg hierbij dat de buitenste steunen 5 cm vanaf de zijkant zitten.
4. Schroef de steunen vast.
5. De voorzijde van het vouwgordijn dient naar de kamerzijde geplaatst te worden.
6. Klik het vouwgordijn in de steunen door eerst de bovenzijde van de rail te bevestigen en vervolgens de rail naar voren te drukken, zodat de onderkant van de rail in de steun klikt.



Bediening:

Het optrekken en neerlaten van het vouwgordijn gaat heel eenvoudig door middel van de eindloze ketting.

NB. Trek vooral bij het ophalen van het vouwgordijn niet te hard door, de koorden kunnen de stof beschadigen en de ringetjes van het vouwgordijn kunnen stuk gaan, stop dus bij weerstand.

Reinigen:

1. Laat het vouwgordijn geheel zakken, de rail kan bevestigd blijven. LET OP: bedien het vouwgordijn niet als de stof van de rail af is!
2. Trek het vouwgordijn voorzichtig los van de rail bij het klittenband.
3. Haal de koorden uit de rail en laat die in het vouwgordijn zitten, deze kunnen meegewassen worden.
4. Haal de baleinen en verzwarende elementen uit de tunnels.
5. Was het vouwgordijn volgens de instructies op het wasetiket.
6. Doe de baleinen en verzwarende elementen weer in de tunnels.
7. Bevestig de koorden in de rail.
8. Bevestig het vouwgordijn met het klittenband weer op de rail.

Demonteren rail:

1. Trek het vouwgordijn geheel omhoog.
2. Zet een schroevendraaier tussen de rail en de steun (aan de achterkant van de rail).
3. Een licht draaiende beweging met de schroevendraaier volstaat om de rail los te krijgen.
4. Herhaal dit bij alle steunen, doe dit bij de middelste op het laatst.

Attentie:

- Kleine kinderen kunnen verstikt raken in de lussen van de koorden of kettingen.
- Houdt koorden en kettingen van de bediening buiten bereik van kinderen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Plaats bedden en meubels buiten het bereik van de bedieningsketting.